



Инструкция по эксплуатации 2-х секционного телескопического пандуса

Двух секционный телескопический пандус (Мега 2 Т 1-210) используется для спуска/подъема инвалидных колясок на 1 этаже здания детского сада. Предназначен для установки на марше лестницы 1 этажа, где установка стационарного пандуса мешает проходу пешеходов.

Пандус устанавливается ответственным лицом при прибытии (убытии) инвалида, маломобильного гражданина (из) детского сада.

Для установки пандуса необходимо:

1. Взять упаковку с пандусом в коридоре на 1 этаже (при входе в бассейн);
2. Извлечь пандус из упаковки;
3. Взять один полоз пандуса вертикально так, чтобы фиксирующая кнопка была под пальцами правой руки;
4. Нажатием пальца на кнопку удлинить пандус до щелчка (кнопка в данном случае зафиксирует длину пандуса на другом его конце);
5. То же самое проделать со вторым полозом пандуса;
6. Определить верхнюю и нижнюю части полозьев (концы полозьев имеют изгибы: верхняя часть - внутрь, нижняя - наружу);
7. Каждый полоз пандуса уложить на ступени лестничного марша 1 этажа, соответственно концами, изогнутыми внутрь наверх, наружу - вниз (ширина между полозьями на более 50 см), проверить устойчивость полозьев (перед этим при необходимости, освободив проход от напольных покрытий);
8. После использования полозья пандуса очистить от грязи, протереть влажной ветошью, сложить в упаковку, убрать на место.